


Gracias por adquirir el rodillo Bkool. Deseamos que tu experiencia sea plenamente satisfactoria y que formes parte de la extensa comunidad de Bkoolers.

COMPONENTES



Rodillo con su bastidor



Adaptador de corriente



Soporte para la rueda delantera



Cierre rápido

GUÍA RÁPIDA

REGÍSTRATE.

Si no estás registrado en bkool.com, hazlo ahora. Necesitarás el mismo email y contraseña de tu registro para acceder al simulador de Bkool.

ACTIVA TU CUPÓN.

Si tienes un cupón de descuento para Bkool Premium es el momento de activarlo. Introduce tu código en la sección de cupones de la tienda.


DESCÁRGATE EL SIMULADOR BKOOL INDOOR.

Hazlo desde el área de descarga de bkool.com. El simulador es compatible con PC, Mac y tablets (iOS y Android).

MONTAJE


Monta tu equipo Bkool. Hazlo de acuerdo a las ilustraciones que tienes en esta página

1



Cambia el cierre rápido de la rueda trasera por el cierre rápido que viene en la caja.

2



Coloca la rueda trasera entre los brazos del rodillo y sujétalos al cierre rápido. Utiliza la rosca para asegurar una sujeción firme

Enchufa el rodillo a la red. El led de la parte trasera se encenderá

EMPAREJA TU RODILLO CON EL SIMULADOR.

El simulador Bkool se puede emparejar mediante Bluetooth Smart o ANT+:

Bluetooth Smart:

- Empareja previamente el rodillo al ordenador vía Bluetooth (solo necesario en el caso de Windows).
- Una vez accedas al simulador, éste detectará automáticamente el rodillo. Si no lo ha detectado, emparéjalo manualmente en la sección "ajustes"
- Para cualquier duda, visita el manual del simulador en la sección ["Ayuda"](#)

ANT+:

- Para utilizar el protocolo de conexión ANT+, necesitarás un stick USB ANT+ que comunique de forma inalámbrica tus dispositivos con el simulador. Si usas una tablet que no incluya conexión ANT+ en su sistema, necesitarás un adaptador oficial. En ambos casos puedes adquirirlos en la tienda de nuestra página web.
- Conecta la antena USB ANT+ al PC o tablet. De no disponer de ella, podrás adquirirla en bkool.com o realizar el emparejamiento por Bluetooth (ver párrafo anterior).

- Una vez accedas al simulador, éste detectará automáticamente el rodillo. Si no lo ha detectado, emparéjalo en la sección "ajustes"

-Para cualquier duda, visita el manual del simulador en la sección "Ayuda"

Emparejamiento con otros dispositivos

El simulador Bkool es compatible con cualquier dispositivo ANT+ o Bluetooth Smart de potencia, velocidad, cadencia o pulso.

Ten en cuenta que estos dispositivos no están incluidos en el equipo Bkool.

Para poder emparejar los dispositivos éstos deben estar cerca del ordenador o tablet. Además, debes activarlos para que se muestren en pantalla. Sigue los pasos descritos anteriormente en la sección de "ajustes"

Debes saber, que si tu rodillo Bkool está conectado por Bluetooth Smart al simulador de Bkool e intentas conectarlo por Bluetooth Smart a otro dispositivo (ordenador o tablet) que utilice esta tecnología, no podrás hacerlo. De la misma forma, si tu rodillo Bkool está conectado a otro dispositivo Bluetooth Smart, no aparecerá como visible para el simulador de Bkool y no podrás emparejarlo por Bluetooth. En el caso de que quieras emparejar el rodillo Bkool al simulador y a otro dispositivo a la vez, deberás hacerlo a través de ANT + (si el otro dispositivo lo soporta).

Para más información consulta nuestra web.

MANTÉN ACTUALIZADO TU RODILLO Y SIMULADOR

Para mejorar tu experiencia de usuario, Bkool actualiza continuamente el software de su rodillo y simulador. Las actualizaciones son gratuitas. Cuando tengas abierto el simulador, éste te indicará los pasos a seguir para que actualices el software.

SIMULADOR BKOOOL

El contenido del simulador es el más extenso del mercado: te permite recorrer tus propias rutas o algunas de las más de 800.000 existentes en Bkool. También puedes pedalear con tus amigos, no importa donde estén. Estas rutas pueden ser en 2D, 3D, vídeo real y mapa. Verás en todo momento el perfil recorrido, y valores como distancia, tiempo, potencia, velocidad y pendiente. Crea y participa en equipos, ligas y rankings. Compite contra ciclistas reales o virtuales. Tú pones los límites. Ten en cuenta que muchas de estas funcionalidades son gratuitas pero otras podrían requerir de una suscripción Premium que deberás contratar en bkool.com. Para más información consulta nuestra web.

QUE HACER SI...

El simulador no detecta el rodillo. Comprueba que el rodillo está conectado a la red eléctrica, el led debe estar encendido. Si utilizas Windows, el rodillo debe estar conectado vía Bluetooth a tu ordenador antes de sincronizarlo con el simulador. Comprueba que está correctamente conectado. Si utilizas conexión ANT+, el USB ANT+ debe estar conectado al ordenador o tablet.

No detecta un dispositivo. El dispositivo debe estar activo. Para detectar el sensor de frecuencia cardíaca, éste debe estar bien colocado al pecho. Para detectar el sensor de cadencia debes pedalear. El USB ANT+ debe estar conectado al ordenador o tablet.

No puedes entrar al simulador. Comprueba que estás introduciendo correctamente tu email y contraseña que utilizas en bkool.com. Verifica que dispones de acceso a internet, y que tu antivirus o cortafuegos no impide la conexión del simulador a internet.

Ayuda. Si tienes alguna duda, ve a la sección de ayuda en bkool.com/help.

Manuales y Vídeos. Hay manuales y vídeos del simulador y rodillo en bkool.com/help.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD I

Mientras utilizas el rodillo la rueda trasera de la bicicleta gira a gran velocidad. Bajo ningún concepto ni tú ni otra persona realicéis ningún contacto con ella. Ten especial cuidado con los niños y animales domésticos.

No desmontar el rodillo Bkool en caso de avería. Puede producir descargas eléctricas al ser manipulado.

Asegúrate que el rodillo está perfectamente fijado al bastidor. Si no está bien fijado podría desengancharse y provocar la caída del usuario.

Conexión a la red eléctrica. Conecta correctamente el transformador a la red y a la toma del rodillo.

Usa repuestos originales. Si el transformador de corriente está dañado debe ser sustituido por un recambio suministrado por Bkool o por su servicio postventa.

Limpieza. Para la limpieza del rodillo emplear un paño humedecido con agua o productos de limpieza no agresivos. Limpiarlo siempre cuando esté desconectado de la red eléctrica. Evitar que los productos de limpieza lleguen al interior de la unidad de resistencia.

Desplazamiento del rodillo. Ten cuidado al trasladar el rodillo. Las partes móviles pueden desplazarse y producir aplastamiento de dedos, manos u otras parte del cuerpo. Para transportar el rodillo desmóntalo y pliégallo.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD II

Usuarios que pueden utilizar el rodillo. El rodillo está destinado exclusivamente a personas con todas las facultades físicas, sensoriales y mentales necesarias para realizar el esfuerzo que conlleva la actividad deportiva. Te recomendamos que consultes con tu médico si estás capacitado para realizar la actividad física que requiere el uso del rodillo. Aún cumpliendo con los requisitos anteriores, debes tener la suficiente experiencia o conocimientos, o haber recibido una orientación adecuada para utilizar este material deportivo.

Usuarios que NO pueden utilizar el rodillo. El rodillo bajo ningún concepto está destinado a personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Tampoco está destinado a niños. El rodillo debe mantenerse alejado de este grupo de personas.

Recomendaciones de salud. Si antes o durante el ejercicio físico no te encuentras en perfecta forma física o te encuentras débil, sientes malestar, dolor u opresión en el pecho, notas falta de aire, o tu pulso es irregular, abstente de utilizar el rodillo. Te recomendamos que consultes a tu médico.

GARANTÍA

BKOOL S.L. TE OFRECE UNA GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA. DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA BKOOL S.L. TE GARANTIZA QUE EL RODILLO NO PRESENTARÁ DEFECTOS EN SUS MATERIALES NI EN SU FABRICACIÓN. BKOOL S.L. NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO.

Aplicación. Esta garantía se aplica exclusivamente al propietario original, y a rodillos adquiridos a través de distribuidores o tiendas autorizadas.

Limitación y Anulación de la garantía. Se excluyen de la garantía las causas no imputables al fabricante. La garantía no cubre piezas que se hayan desgastado mediante el uso normal del rodillo. Tampoco cubre ningún daño ocasionado por accidentes, uso indebido, cuidado inadecuado, negligencia. La garantía queda anulada cuando: (1) al rodillo se le da un uso diferente aquel para el que se ha concebido, (2) cuando no se han seguido las instrucciones de montaje y conservación, (3) cuando al rodillo ha sido objeto de reparaciones o intentos de reparación que no han sido efectuadas por el servicio técnico oficial.

Bkool S.L. declina todo tipo de responsabilidad por eventuales daños que directa o indirectamente pudieran derivarse.

Asistencia técnica. En bkool.com encontrarás información de como obtener asistencia técnica de forma personalizada. También puedes contactarnos a través del email info@bkool.com Ten en cuenta que deberás presentar el comprobante de compra con la fecha impresa, por tanto consévalo.

CONTACTO

Bkool, S.L. CIF: B 98125024.

Dirección: San Joaquín 3 , 28231 Las Rozas - Madrid.

ESPAÑA info@bkool.com