


Grazie per aver acquistato il rullo Bkool. Ci auguriamo che la tua esperienza sia pienamente soddisfacente e speriamo di vederti presto formar parte dell'estesa comunità di Bkoolers.

## COMPONENTI



Rullo con base



Current transformer



Supporto per ruota anteriore



Chiusura rapida

## GUIDA RAPIDA

### REGISTRATI

Se non sei ancora registrato su [bkool.com](http://bkool.com), fallo adesso. Per accedere al simulatore di Bkool avrai bisogno della stessa email e password utilizzate durante la registrazione.

### ATTIVA IL TUO COUPON

Se possiedi un buono sconto per Bkool Premium è il momento di attivarlo. Inserisci il codice nella sezione "Coupon" del negozio.


### SCARICA IL SIMULATORE BKOOOL INDOOR.

Fallo dall'area di download di [bkool.com](http://bkool.com). Il simulatore è compatibile con PC, Mac e tablet (iOS e Android).

### MONTAGGIO


Monta la tua attrezzatura Bkool. Fallo seguendo le istruzioni contenute in questa pagina.

1



Sostituisci la chiusura rapida della ruota con la chiusura rapida data in dotazione nella scatola.

2



Posiziona la ruota posteriore tra i bracci del rullo e fissali alla chiusura rapida. Utilizzare la vite per assicurarne il fissaggio.

Collega il rullo alla rete elettrica. Il led posteriore si accenderà

### **SINCRONIZZA IL TUO RULLO CON IL SIMULATORE**

Il simulatore Bkool può essere sincronizzato mediante Bluetooth Smart o ANT+:

#### **Bluetooth Smart:**

- Sincronizza prima il rullo al computer via Bluetooth (necessario solo nel caso di utilizzare Windows).

- Una volta che accedi al simulatore, il rullo verrà individuato automaticamente. Se non viene rilevato, sincronizzalo manualmente dalla sezione "Impostazioni".

- In caso di dubbi, consulta il manuale del simulatore alla sezione "[Aiuto](#)".

#### **ANT+:**

Per utilizzare il protocollo di connessione ANT+, avrai bisogno di un USB ANT+ che colleghi via wireless i tuoi dispositivi al simulatore. Se utilizzi un tablet che non prevede connessione ANT+ nel suo sistema, avrai bisogno di un adattatore ufficiale. In entrambi i casi puoi acquistarli dal negozio del nostro sito web.

- Collega l'antenna USB ANT+ al PC o tablet. Se non ne possiedi una, potrai acquistarla su [bkool.com](http://bkool.com) o realizzare la sincronizzazione via Bluetooth (vedi paragrafo precedente).

- Una volta che accedi al simulatore, il rullo verrà individuato automaticamente. Se non viene rilevato, sincronizzalo dalla sezione "Impostazioni".

- In caso di dubbi, consulta il manuale del simulatore alla sezione "[Aiuto](#)".

#### **Sincronizzazione de altri dispositivi**

Il simulatore Bkool è compatibile con qualsiasi dispositivo di potenza, velocità, cadenza o pulsazioni con tecnologia ANT+ o Bluetooth Smart.

Nota: questi dispositivi non sono inclusi nella confezione Bkool.

Per poter sincronizzare i dispositivi, questi devono trovarsi vicino al computer o tablet. Inoltre, dovrai attivarli affinché vengano visualizzati sullo schermo. Segui la procedura descritta in precedenza nella sezione "Impostazioni".

Devi sapere che se il tuo rullo Bkool è connesso mediante Bluetooth Smart al simulatore Bkool e provi a collegarlo sempre via Bluetooth Smart ad un altro dispositivo (computer o tablet) che utilizza questa tecnologia, non riuscirai a farlo. Allo stesso modo, se il tuo rullo Bkool è collegato ad un altro dispositivo Bluetooth Smart, non apparirà come visibile sul simulatore Bkool e non potrà essere sincronizzato via Bluetooth. Nel caso in cui desideri sincronizzare il rullo Bkool con il simulatore ed un altro dispositivo contemporaneamente, dovrai farlo mediante ANT+ (se l'altro dispositivo lo supporta).

Per maggiori informazioni, consulta il nostro sito web.

### **AGGIORNA IL RULLO E IL SIMULATORE**

Per migliorare la tua esperienza utente, Bkool aggiorna costantemente il programma del rullo e del simulatore. Gli aggiornamenti sono gratuiti. Una volta aperto il simulatore, questo ti indicherà i passaggi da seguire per aggiornare il software.

## SIMULATORE BKOOL

Il contenuto del simulatore è il più completo sul mercato: ti permette di percorrere itinerari personalizzati o uno dei 800.000 percorsi esistenti su Bkool. Puoi anche pedalare con i tuoi amici, ovunque tu sia. Questi percorsi possono essere in 2D, 3D, in video reale e su mappa. In qualsiasi momento vedrai il profilo percorso, e valori come la distanza, il tempo, la potenza, la velocità e la pendenza. Crea y partecipa a squadre, campionati e classifiche. Competi contro ciclisti reali o virtuali. Sei tu che stabilisci i limiti. Considera che molte di queste funzionalità sono gratuite, ma potrebbero richiedere un'iscrizione Premium, che dovrai acquistare su [bkool.com](http://bkool.com). Per maggiori informazioni, consulta il nostro sito web.

## COSA FARE SE...

**Il simulatore non rileva il rullo.** Verifica che il rullo sia collegato alla corrente, il LED deve essere acceso. Se utilizzi Windows, il rullo deve essere collegato via Bluetooth al tuo computer prima di sincronizzarlo con il simulatore. Verifica che sia collegato correttamente. Se utilizzi la connessione ANT+, l'USB ANT+ deve essere collegato al computer o tablet.

**Non viene rilevato un dispositivo.** Il dispositivo deve essere attivo. Per rilevare la fascia di frequenza cardiaca, questa deve essere posizionata correttamente sul petto. Per rilevare il sensore di cadenza devi pedalare. L'USB ANT+ deve essere collegato al computer o al tablet.

**Non riesci ad accedere al simulatore.** Assicurati di inserire correttamente l'email e la password che utilizzi su [bkool.com](http://bkool.com). Accertati di disporre di accesso a Internet, e che il tuo antivirus o firewall non impedisca la connessione del simulatore al Web.

**Aiuto.** In caso di altre domande, vai alla sessione di aiuto di [bkool.com/help](http://bkool.com/help).

**Manuali e Video.** Sono disponibili manuali completi e video sia del simulatore che del rullo su [bkool.com/help](http://bkool.com/help).

## AVVERTENZE DI SICUREZZA I

**Mentre utilizzi il rullo la ruota posteriore della bicicletta gira ad alta velocità.** In nessun caso né tu né nessun'altra persona dovrà toccarla. Fai particolare attenzione a bambini e animali domestici.

**Non smontare il rullo Bkool in caso di guasto.** Manipolandolo, si potrebbero verificare scariche elettriche.

**Assicurati che il rullo sia perfettamente fissato alla base.** Se non è ben fissato, potrebbe sganciarsi e provocare la caduta dell'utente.

**Collegamento alla rete elettrica.** Collega il trasformatore correttamente alla rete e alla presa del rullo.

**Usa pezzi di ricambio originali.** Se il trasformatore di corrente è danneggiato, deve essere sostituito da un pezzo di ricambio fornito da Bkool o dal suo servizio di post-vendita.

**Pulizia.** Per la pulizia del rullo utilizza un panno inumidito con acqua o prodotti detergenti non aggressivi. Puliscilo sempre quando scollegato dalla rete elettrica. Evita che i prodotti arrivino all'interno dell'unità di resistenza.

**Trasporto del rullo.** Fai attenzione quando sposti il rullo. Le parti mobili possono muoversi e schiacciare dita, mani o altre parti del corpo. Per trasportare il rullo, smontalo e piegallo.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA II

**Gli utenti che possono utilizzare il rullo.** Il rullo è esclusivamente pensato per le persone in possesso di tutte le facoltà fisiche, sensoriali e mentali necessarie per realizzare lo sforzo che implica l'attività sportiva. Ti raccomandiamo di consultare il tuo medico per sapere se sei capace di svolgere l'attività fisica richiesta dall'uso del rullo. Nonostante vengano soddisfatti i requisiti sopra descritti, devi comunque avere esperienza o conoscenza sufficiente, o aver ricevuto un orientamento adeguato per poter utilizzare questa attrezzatura sportiva.

**Utenti che NON possono utilizzare il rullo.** Il rullo non è destinato in nessun caso a persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o a bambini. Il rullo deve mantenersi lontano da questa tipologia di persone.

**Raccomandazioni di salute.** Se prima o durante l'esercizio fisico non ti trovi in perfetta forma fisica o ti senti debole, scombussolato, con dolore o con oppressione al petto, con difficoltà respiratorie, o noti che il pulso è irregolare, evita di utilizzare il rullo. Ti consigliamo di consultare il tuo medico.

## GARANZIA

**BKOOL S.L. TI OFFRE UNA GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI A PARTIRE DALLA DATA ORIGINALE DELL'ACQUISTO. DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ, BKOOL S.L. GARANTISCE CHE IL RULLO NON PRESENTA DIFETTI NEI SUOI MATERIALI NÉ NELLA SUA FABBRICAZIONE. BKOOL S.L. NON SARÀ RESPONSABILE SOTTO NESSUNA CIRCOSTANZA DI DANNI PRODOTTI DALL'UTILIZZO INADEGUATO DI QUESTO PRODOTTO.**

**Applicazione.** Questa garanzia si applica esclusivamente al proprietario originale e ai rulli acquistati attraverso il sito web di Bkool, i suoi distributori e negozi autorizzati.

**Limitazione e Annullamento della garanzia.** Vengono escluse dalla garanzia le cause non imputabili al fabbricante. La garanzia non copre pezzi usurati dal normale utilizzo del rullo. La garanzia non copre neanche danni provocati da incidenti, utilizzo indebito, cura inadeguata del prodotto o negligenza. La garanzia risulta annullata quando: (1) il rullo viene utilizzato in modo diverso da quello per cui è stato concepito, (2) non sono state seguite le istruzioni di montaggio e conservazione, (3) il rullo è stato oggetto di riparazioni o tentativi di riparazione che non siano stati effettuati dal servizio tecnico ufficiale. Nelle circostanze sopra menzionate, Bkool S.L. declina qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare direttamente o indirettamente.

**Assistenza tecnica nella tua zona.** Su [bkool.com](http://bkool.com) troverai maggiori informazioni su come ottenere assistenza tecnica personalizzata. Puoi contattarci anche attraverso l'email [info@bkool.com](mailto:info@bkool.com). Tieni in mente che dovrai presentare la prova d'acquisto con la data stampata, per tanto ti consigliamo di conservare lo scontrino.

## CONTATTO

**Bkool, S.L. CIF: B/98125024.**

**Indirizzo: San Joaquín 3, 28231 Las Rozas- Madrid.**

**SPAGNA. [info@bkool.com](mailto:info@bkool.com)**