


感谢购买Bkool训练器。我们希望你能得到完美的体验，并成为Bkool人数众多的骑行家族的一员。

组件



带基座的训练器



电流变压器



前轮支撑



快速闭锁装置

简易说明书

进行注册：

如果尚未在**bkool.com**注册，请马上注册。此后登录Bkool模拟器时，你需要使用相同的电子邮件和密码。

激活你的优惠券：

如果你有Bkool高级会员的折扣优惠券，现在请你把它们激活。请在商店优惠券的部分输入你的密码。


下载Bkool室内训练模拟器：

从**bkool.com**的下载专区下载模拟器。该模拟器与个人电脑、苹果机和平板（iOS和Android系统）兼容。

山地


安装你的Bkool训练器：请你按照本页的图示安装训练器。

①



将后轮的快速闭锁装置拆下，换上包装盒中的快速闭锁装置。

②



将后轮安装在训练器的支臂上，并将其与快速闭锁装置连接。使用线程，确保其稳固固定在地面。

将训练器连接电源：尾部指示灯会亮起来。

使训练器和模拟器相匹配。

该Bkool模拟器可通过智能蓝牙或ANT+配对：

智能蓝牙：

- 首先通过蓝牙使训练器和模拟器相匹配（只适用于Windows系统）。

- 一经进入模拟器，可自动检测训练器。如果仍未检测到，可在"设置"中进行手动操作。

- 如果您有任何疑问，请访问模拟器手册中的"帮助"模块

ANT+：

如果要链接使用ANT+协议，你需要一根USB ANT+棒来进行与模拟器的无线连接。如果你的平板电脑中不含ANT+系统，你需要一个官方适配器。两种都可以在我们网站上的商店进行租借。

将USB ANT+ 线路连接到电脑或平板电脑。若您没有这些，可在**bkool.com**网页中获取或通过蓝牙(参照上一段内容)完成匹配。

- 一经进入模拟器，可自动检测训练器。如果仍未检测到，可在"设置"中进行匹配。

- 如果您有任何疑问，请访问模拟器手册中的"帮助"模块

和其他设备相匹配

Bkool与任何使用ANT+ 技术的设备，智能蓝牙功能，节奏和脉搏的传感设备兼容。

请注意，在Bkool设备中不包括这些设备。

为了完成设备的匹配工作，请将其移动到电脑或平板附近的位置。此外，需要进行激活，并在屏幕上显示。在"设置"项中进行上述操作

请知晓，如果你的Bkool训练台已经通过智能蓝牙连接到Bkool模拟器，则不要再通过智能蓝牙连接到使用这项技术的其他设备（电脑或者平板电脑）。同理，如果你的Bkool训练台已经连接到其他智能蓝牙设备，则不会在Bkool模拟器上看到，并且无法进行智能蓝牙配对。如果你想一次性同时将Bkool训练台和模拟器及其他设备配对，你需要通过ANT+进行设置（如果其他设备兼容得话）。如需了解更多信息，请参阅我们的网站。

不断升级训练器和模拟器

为了改善用户的体验，Bkool不断更新你的训练器的软件和模拟器。升级是免费的。当你打开模拟器，它会告诉你软件升级的步骤。

BKOOL 模拟器

模拟器中内容是目前市场上最丰富的。你可骑行自己的创立的路线或在Bkool现有的50万条路线中选择几条。你也可以与朋友一起骑行，无论他们身处何方。这些线路可以采用是2D或者3D效果，也可以是真实视频和地图。你可以在任何时候看到骑过的路线，以及距离、时间、力量、速度和坡度等参数,创建和参与团队、联赛和排名。你可与真实的或虚拟的车手竞赛。你自己来设置的极限。请注意，许多这些功能都是免费的，但可能需要注册高级会员，注册网页为**bkool.com**。如需了解更多信息，请参阅我们的网站。

如果出现下列情况，如何处理？

在模拟器上检测不到训练台。请检查确保训练台接入网络，led应该亮起。如果你使用Windows，训练台需要在和模拟器同步之前通过蓝牙连接到你的电脑。检查确保已经正确连接。如果你使用ANT+，USB ANT+ 应该已经连接到电脑或者平板电脑。

检测不到某个设备：该设备应处于启动状态。心脏速率带应很好地佩戴在胸口，这样才能被检测到。为了检测踏频传感器，你必须踏动踏板。ANT+ U盘应该连接到你的电脑或平板。

你无法进入模拟器：检查是否正确输入了你在**bkool.com**登录时使用的电子邮件和密码。检查你是否有互联网接入，你的防病毒软件或防火墙是否阻止模拟器连接互联网。

帮助：如有其他问题，请查询**bkool.com/help**的“帮助”部分。

操作手册和视频。在**bkool.com/help**，可以找到模拟器和训练台的完整操作手册和视频。

安全提示

在使用训练器的时候，自行车后轮处于高速旋转状态：在任何情况下，你本人和其他任何人都应该触摸后轮。要特别防止儿童和宠物接触它。

如果Bkool训练器出现故障，请勿自行拆卸：拆卸时，你可能会触电。

确保训练器被完好固定在基座上：如果训练器没有固定好，有可能造成结构解体，致使使用者摔倒的现象。

连接到电源：正确将变压器连接到电网和和训练器插口。

请使用原装备件：如果电流变压器损坏，则应使用Bkool或其售后服务机构提供的备件更换。

清洁：清洁训练器，要使用蘸上清水或无腐蚀性清洁产品的抹布。清洁时，必须实现切断电源。注意防止清洁用品渗入电阻单元内部。

移动训练器：移动训练器时要小心。移动部件、电阻单元可能滑动，压伤你的手指、手或身体其他部位。如需运输训练器，则应把它事先拆卸，并且折叠好。

2 安全提示

用户可以使用训练器。训练器是专门为那些有行动困难，感官与精神需要的人士所专门研制的，使其能够参与体育活动。我们建议您咨询医生，询问您是否需要训练器的帮助来做运动。即便您已符合上述要求，您还需具备足够的经验和知识，或已接受专业人士指导，才可使用该运动器材。

不得使用训练器的用户：在任何情况下，身体、感官或精神能力不健全的人，均不能使用本训练器。本训练器也不是针对儿童设计的。训练器应远离这一类人。

健康建议：如果在训练之前或运动过程中你感觉身体状况不佳，或感到身体虚弱，不舒服、疼痛或胸闷，呼吸急促，或你的脉搏不规则，请勿使用训练器。我们建议你咨询医生。

保修

BKCOL责任有限公司为你提供**2年的保修**，自原始购买日期算起。保修有效期内，**BKCOL**责任有限公司向你保证训练器使用的材料及其生产均不存在缺陷。**BKCOL**责任有限公司对由于使用不当造成的损害概不负责。

适用范围：此保修仅适用于初始拥有者，以及在**Bkool**网页、分销商及授权零售商购买的训练器。

保修限制及失效：凡不属于制造厂商责任的损害不在保修之列。保修范围不包括并非由于正常使用而磨损的训练器部件，它也不包括因事故、使用不当或疏忽造成任何损害。出现下列情况，保修失效：（1）训练器被用作设计以外的其它用途；（2）没有按照安装和维护说明操作；（3）曾修理或者试图修理训练器，而修理人员并非正式的技术服务人员。在上述情况下所直接或者间接产生的损害，**Bkool**责任有限公司不承担任何责任。

你所在区域的技术支持：在**Bkool**网页中你可获得关于如何获得个性化技术支持的辅助信息。你也可以向**info@bkool.com**发送电子邮件。请注意，你必须出示打印了日期的购货凭证，所以，请将其妥善保管。

联系方式

Bkool责任有限公司，税务登记代码：B98125024

地址：San Joaquin 3. 28231 Las Rozas - Madrid. 西班牙

SPAIN网址：info@bkool.com